


Erecting the Frame of the Kitty Kat Kabana


1. Lay the folded Kitty Kat Kabana frame so that the Plastic Pan is on the bottom. Unlatch the locking device located on the side.

- Lay plié Kitty Kat Kabana, en plaçant la Base en plastique en-dessous. Ouvrez le Verrou situé sur le côté.
- Situar las doblado Kitty Kat Kabana de tal modo que la bandeja de plástico se encuentre en la parte inferior. Unlatch el dispositivo de bloqueo situado en el lateral




2. Grab any wire on the top panel and turn it like the page of a book. Then grab the Kabana with both hands and pull upwards. This will form the top and the sides.

- *Grab aucun fil sur le panneau supérieur et de la transformer, comme la page d'un livre. Prenez ensuite la Kabana avec les deux mains et tirez-la vers le haut. Ce sera le haut et les côtés.*
- Tome cualquier alambre del panel superior y gírelo como la página de un libro. Luego, tome la jaula Kabana con ambas manos y tírela hacia arriba. Esto formará la parte superior y los costados.




3. Make sure the bottoms of the 2 Side Panels rest inside the Bottom Panel (as illustrated), and that one edge of the Top Panel is "inside" the Side Panel and "outside" of the other Side Panel.

- *Placez le bas de chacun des 2 Panneaux latéraux à l'intérieur du Panneau de dessous (voir illustration); un bord du Panneau de dessus doit être «à l'intérieur» du Panneau latéral et «en dehors» de l'autre Panneau latéral.*
- *Verifique que la parte inferior de los dos paneles laterales se encuentren dentro del panel inferior (ver ilustración), y que una orilla del panel superior se encuentre "adentro" del panel lateral y "afuera" del otro panel lateral.*



4. Reach into the Kitty Kat Kabana and pull the Door Panel forward until it fits into the clips on the ends of the Side Panels.


- *Introduisez la main à l'intérieur de la Kitty Kat Kabana, tirer le Panneau de porte vers l'avant jusqu'à ce qu'il s'emboîte dans les crans aux extrémités des Panneaux latéraux.*
- *Introduzca la mano en la jaula y tire la puerta de la jaula hacia adelante hasta que se ajuste con los ganchos de los extremos de los paneles laterales.*



Erecting the Frame of the Kitty Kat Kabana

5. To secure the End Panel with the Door to the Top Panel, gently pull forward on the End Panel with the Door while pushing down on the Top Panel. Then fit the hooks over the end wire on the top. Make sure the cables are on top of the frame.

- *Pour attacher fermement le Panneau de porte au Panneau supérieur, tirez doucement le Panneau de porte en avant, en poussant le Panneau supérieur vers le bas. Ensuite, positionnez les crochets au-dessus du fil métallique de l'extrémité sur le haut. Assurez-vous que les câbles sont sur le dessus du cadre.*
- *Para fijar la puerta al panel superior, tire suavemente hacia adelante la puerta mientras presiona hacia abajo el panel superior. Luego, fije los ganchos en el ultimo alambre de la parte superior. Asegúrese de que los cables están en la parte superior del marco.*




6. Repeat Step 5 with the other end panel.

- *Répétez l'étape 5 avec le panneau de l'autre bout.*
- *Repita el paso 5 con el panel de otro extremo.*

7. Secure the Plastic Pan inside the Kitty Kat Kabana with the Pan Stop attached to the front wire of the Bottom Panel of the frame.

- *Fixez le plastique Pan à l'intérieur de la Kitty Kat Kabana avec la Pan Stop attachée à l'avant du fil de la panneau inférieur du cadre.*
- *Fije la bandeja de plástico dentro de la Kitty Kat Kabana con la fijación de bandeja fijada al alambre frontal del panel inferior de la jaula.*



8. To disassemble, reverse this process.



- *Pour démonter, faites l'opération dans l'ordre inverse.*
- Para desarmar, proceda al revés.